

IM-OHR-HÖRGERÄTE

Anleitung zur Pflege und Bedienung



Sie haben sich für ein Im-Ohr-Hörgerät entschieden?

- **Eine gute Wahl, herzlichen Glückwunsch!**

Damit Sie viel Freude an Ihren Geräten haben, hier ein paar generelle Tipps zu Pflege und Bedienung. Bitte beachten Sie jedoch, dass es je nach Hersteller und Ausführung kleine Abweichungen geben kann.

BEDIENUNG

Hörgeräte mit Einwegbatterien

Die Batterielade Ihres Gerätes ist zugleich der Ein- und Ausschalter. Öffnen Sie die kleine Klappe weit genug, so schaltet sich das Gerät aus. Für das Ausschalten muss die Batterie nicht entnommen werden. Schließen Sie die Batterielade, ist das Gerät wieder eingeschaltet. Die meisten Hörgeräte geben dann ein kurzes Einschaltsignal von sich. Sie werden das Signal jedoch nur hören, wenn Sie das Gerät kurz nach dem Einschalten wieder ins Ohr setzen.

Wird die Batterie Ihres Hörgeräts schwächer, so wird Ihnen auch das mit einem Signaltone angezeigt. Bitte wechseln Sie die Batterie nun bei nächster Gelegenheit.

Nutzen Sie bitte ausschließlich Zink-Luft-Batterien. Vor dem Einsetzen



bitte den kleinen Aufkleber von der Oberseite der Batterie entfernen und dann noch ca. eine Minute warten. Die Batterie braucht diese Zeit, damit sie voll aktiviert ist. Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass die Oberseite nach oben zeigt. Sie hat eine glatte Fläche und ist häufig mit „+“ markiert.



Einsetzen und Herausnehmen

Dabei halten Sie das Gerät mit Daumen und Zeigefinger am Gehäuse oder am kleinen Nylonfaden. Er ist sehr stabil. Sollte er sich doch einmal lösen, bitte Ihren HörPartner aufsuchen.

Und noch ein Tipp: Der Nylonfaden hilft Ihnen auch, das Hörgerät immer richtig herum ins Ohr zu setzen. Halten Sie das Gerät beim Einsetzen bitte immer so, dass sich das Gerät oberhalb des Fadens befindet.



Gehäusemarkierung

Sie haben zwei Hörgeräte? Dann achten Sie bitte darauf, dass jedes ins richtige Ohr kommt. Dabei hilft Ihnen die Markierung am Gehäuse.

Rot oder **R** steht für **Rechts**
Blau oder **L** steht für **Links**



Hörgeräte mit Akku

Setzen Sie Ihr Hörgerät in die dazugehörige Ladestation, so schaltet es sich automatisch aus und der Ladevorgang beginnt. Entnehmen Sie es der Ladestation, so schaltet sich das Hörgerät wieder ein.

Bitte laden sie Ihre Hörgeräte nach jedem Tragen wieder voll auf. Machen Sie es sich am besten zur Gewohnheit, die Geräte vor dem zu Bett gehen in die Ladestation zu setzen, damit sie über Nacht laden. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers.

REINIGUNG

Reinigungstücher und Sprays

Bitte verwenden Sie nur solche Reinigungstücher und Sprays, die ausdrücklich für Hörgeräte bestimmt sind.

Flüssigkeiten bitte niemals direkt auf das Hörgerät sprühen bzw. in Öffnungen eindringen lassen.

Tragen Sie die Flüssigkeit immer mit einem Tuch auf. Reinigen Sie das Gehäuse und auch das Ohrstück. Verwenden Sie ein Im-Ohr-Gerät mit einem Dome, lassen Sie diesen bitte regelmäßig von Ihrem Akustiker auf Funktionalität prüfen.





Mikrofonfilter

Die Mikrofone Ihrer Hörgeräte sitzen in winzigen Öffnungen. Sie werden von einem kleinen Filter bzw. einem Sieb vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Bitte entfernen Sie den Filter nicht und lassen Sie ihn ggf. von Ihrem HörPartner überprüfen. Bei manchen Geräten können Sie den Filter auch selbst wechseln. Gerne beraten wir Sie hierzu.



Wechsel der Cerumenfilter

Auch die kleinen Lautsprecher sind mit Filtern geschützt. Sie sind besonders gefordert, da sie in Richtung Trommelfell sitzen. Es kommt vor, dass sie sich mit Cerumen (dem sogenannten Ohrenschmalz) zusetzen. Auch Feuchtigkeit kann die Funktion eines Filters beeinträchtigen. Deshalb ist der regelmäßige Filterwechsel wichtig, den Sie ggf. selbständig oder durch Ihren HörPartner durchführen lassen können.



Zusatzbohrung

Viele Im-Ohr-Hörgeräte haben eine zusätzliche Bohrung. Sie sorgt dafür, dass immer Luft in Ihr Ohr kommt. Die Bohrung muss immer offen sein. Verstopft sie, beeinträchtigt das Ihr



Hör-Erlebnis. Bitte lassen Sie sich von Ihrem HörPartner zeigen, wie Sie die Bohrung regelmäßig reinigen sollten.

POTENTIELLE FEHLERQUELLEN



Trocknung

Feuchtigkeit ist der größte Feind Ihrer Hörgeräte. Doch Im-Ohr-Hörgeräte sitzen von früh bis spät im Gehörgang – umgeben von Cerumen und Schweiß, auch bei Regenwetter... Die Technik ist zwar gut geschützt. Doch absoluten Schutz gibt es nicht. Wir empfehlen Ihnen daher: Trocknen Sie Ihre Hörgeräte regelmäßig in einer HörPartner Trockenbox.



Vorsicht Badezimmer!

Maßgefertigte Hörgeräte sind so komfortabel, dass man sie oft gar nicht mehr spürt; und das birgt auch Risiken. Vor dem Duschen oder Waschen sollten Ihre Hörgeräte in Sicherheit sein. Auch Haarspray, Cremes oder Make-up sind schädlich für die Technik.

Daher: Am besten bei jedem Gang ins Bad zuerst ein Kontrollgriff an beide Ohren.

FÜR SIE UND IHR HÖRGERÄT NUR DAS BESTE

Im-Ohr-Hörgeräte sind diskret und bieten viele weitere Vorteile.

Jedes Im-Ohr-Hörgerät der HörPartner ist ein hochwertiges Unikat. Diese Geräte sind bestens für den Alltag gerüstet. Doch sie brauchen auch gute Pflege.

Wenn Sie Fragen zu Bedienung und Reinigung Ihrer Geräte haben, dann sprechen Sie uns bitte an.

Bitte beachten Sie auch die zusätzlichen Hinweise in der Bedienungsanleitung.

IHR HÖRPARTNER BERÄT SIE GERN.



UNSERE FILIALEN

HörPartner GmbH

Treskowallee 136 • 10318 Berlin • 0800 0 468 468 • www.hoerpartner.de

Folgen Sie uns schon auf Social Media?

